



BRUKSANVISNING INBROTTSFÖRDRÖJANDE Nyckelbox MODELL H9



Öppna

1. Fabrikkoden är 0 0 0 0, tryck ner den silverfärgade knappen för att öppna nyckelgömman.
2. För att öppna nyckelgömman tar man försiktigt locket mot sig samtidigt som man håller ner den silverfärgade knappen.

Ställ in användarkod

1. För att ställa nyckelgömman i återställningsläge vänd på locket och dra den silverfärgade "spaken" ner och till höger (Följ pilen).
2. På framsidan av locket vrider ni in de siffror som ni önskar använda som kod. Se till att ni har valt rätt kod och för därefter den silvriga "spaken" vänster och upp till ursprungligt läge.
3. Nu har ni valt er egen kod

Hänglås ögla

1. Dra den silverfärgade "spaken" inne i nyckelgömman åt HÖGER och håll kvar. Nu kan ni vrida upp öglan.
2. Sätt öglan runt föremålet ni önskar låsa fast er nyckelgömman. Dra den silverfärgade "spaken" åt höger samtidigt som ni vrider tillbaka öglan och trycker tillbaka den i nyckelgömman. Testa så att öglan låser fast i nyckelgömman annars repetera förfarandet ovan.
3. Lägg i nycklarna i nyckelgömman och tryck tillbaka locket. Vrid på sifferhjulen för att låsa er nyckelgömman.