



## INSTRUKTION FÖR KODLÅS MED 2 PERSONLIGA KODER YES,ES,NSB och DS skåpen.

De personliga koderna på detta skåp har förprogrammerats vid fabrik till **(Start) 1,2,3,4,5,6** vilken kan ändras till valfri kod enligt eget önskemål. Du kan även lägga in en kod nummer 2 på skåpet

### ÖPPNING

- 1) Tryck på **(Start)** knappen på sifferpanelen och tryck därefter i en följd din 6 siffriga kod. (Vid leverans **1 2 3 4 5 6**) inom 10 sek.
- 2) När ovanstående 6 siffror tryckts in, lyser en grön lampa intill displayen märkt open. Så länge den gröna lampan lyser kan du öppna skåpet genom att vrida vredet åt höger.

### OMPROGRAMMERING TILL PERSONLIG KOD

Detta görs med öppen dörr:

#### Den första personliga koden.

- 1) På insidan av dörren finns en "minnesknapp"
- 2) Tryck på minnesknappen, sedan knapp 1 och därefter Start
- 3) Tryck därefter de 6 nya siffrorna som ni valt som Er egna första kod
- 4) Det kommer nu att stå AgAin och då slår du din nya kod en gång till för att bekräfta den .
- 5) Din nya första kod är nu inlagd
- 6) Prova alltid den nya koden med öppen dörr innan du stänger skåpet.

#### Den andra personliga koden

- 1) Tryck på "minnesknappen" på insidan av dörren och sedan på knapp 2 samt Start
- 2) Se från punkt 3 ovan

### BATTERIBYTE

När batterikapaciteten blir för låg, visar displayen "Lo-Bat" varje gång **(Start)** trycks in. Batteribyte bör då ske omgående. När batteribyte skett, testas skåpet de nya batterierna. Avvakta under tiden med att trycka på displayen, tills den slocknat.

Använd 4 st 1,5 volts alkaliska batterier.

Batteriluckan på skåpet sitter till höger på knappsatsen

### SPÄRR

Om fel nummer trycks in fler än 5 gånger i en följd, kommer ett larm att startas och ljuda under 3 minuter. För att stänga av larmet under tiden, Tryck Start och rätt kod.

För teknisk hjälp ring: 0413-21640

En mer utförlig anvisning finns bifogad på Engelska.