



## BRUKSANVISNING KABA-MAS HÖGSÄKERHETSLÅS AUDITCON MODELL 52



### Allmänt

Låset behöver inga batterier, nödvändig energi genereras genom att vrida låsets ratt hastigt fram och tillbaka några gånger. Låset kan hantera två öppningskoder: kod 1 och kod 2. Kod 1 är inlagd från fabrik och tillfälligt inställd på 502550. Kod 2 är underställd kod 1 och är ej inlagd från fabrik. Programmera alltid med öppen dörr och kontrollera resultatet innan dörren stängs.

### Att öppna och stänga låset

1. Ladda låset genom att vrida kodlåsratten hastigt fram och tillbaka tills låset signalerar.
2. Vrid kodlåsratten så att rattens läpp täcker det röda området och tryck giltig kod. Låset signalerar med en grön blinkning. Fabriksinställd öppningskod är 502550.
3. Vrid kodlåsratten medurs till stopp (ca. ett kvarts varv). Låset är nu öppet. Vid avsaknad av rött fält på knappatsen hoppa över den här punkten och gå till punkt 4 nedan.
4. Vrid handtaget till öppet läge och öppna dörren.
5. För att stänga, vrid handtaget till stängt läge och vrid kodlåsratten moturs tills det röda området är täckt. Kontrollera att dörren är låst genom att vrida ratten medurs ett varv och känna på handtaget.

*Viktigt! Fem felaktiga koder medför att låset blockeras i tre minuter. Varje felaktig kod efter detta innebär ytterligare tre minuters blockering. Tiden räknas enbart ned när låset är uppladdat. Att låset är tillfälligt blockerat och att blockeringstiden räknas ned indikeras med röda blinkningar.*

### Att lägga in nollställningskod

En nollställningskod kan läggas in för att kunna nollställa låset med om öppningskoden skulle komma bort.

*Viktigt! Om en nollställningskod önskas måste den läggas in före annan programmering utföres, annars förloras möjligheten permanent. Nollställningskoden går sedan inte att ändra eller ta bort. Om en nollställningskod ej önskas, gå direkt vidare till avsnitt 5.*

1. Ladda låset genom att vrida ratten hastigt fram och tillbaka tills låset signalerar.
2. Tryck # och sedan 0.
3. Tryck den fabriksinställda (inaktiva) nollställningskoden **120943**.
4. Tryck en ny 6-siffrig nollställningskod. Tryck därefter den nya nollställningskoden igen.

### Att avgöra om nollställningskod är inlagd

1. Ladda låset genom att vrida ratten hastigt fram och tillbaka tills låset signalerar.
2. Tryck # och sedan 9. Låset svarar med något av följande:
  - Två röda blinkningar: Nollställningskod ännu ej inlagd.
  - Fem röda blinkningar: Nollställningskod inlagd.
  - En grön blinkning: Nollställningskod permanent avaktiverad.

### Att ändra öppningskod

*Viktigt! En öppningskod (kod 1) är inlagd från fabrik. Om ytterligare en öppningskod (kod 2) önskas måste den först läggas in enligt avsnitt 6.*

1. Ladda låset genom att vrida ratten hastigt fram och tillbaka tills låset signalerar.
2. Tryck # och sedan 1 för att ändra kod 1, eller # och # och sedan 1 för att ändra kod 2.
3. Tryck nuvarande kod. Fabriksinställd öppningskod är 502550.
4. Tryck en ny 6-siffrig kod. Tryck därefter den nya koden igen.

## Att hantera kod 2

*Viktigt!* Dessa kommandon är bara tillgängliga när låset är inställt på enanvändaröppning (se avsnitt 7).  
Kod 2 blir automatiskt 502550 vid inläggning och låsöppning blir automatiskt möjliggjord.

1. Ladda låset genom att vrida ratten hastigt fram och tillbaka tills låset signalerar.
2. Tryck # och sedan något av nedanstående:
  - För att lägga in kod 2: Tryck **3**.
  - För att blockera kod 2: Tryck **7**.
  - För att återinföra kod 2: Tryck **6**.
  - För att radera kod 2: Tryck **4**.
3. Tryck kod 1.

## Att ändra öppningsläge

Låset är fabriksinställt på enanvändaröppning, d.v.s. det krävs enbart en kod för att öppna låset. Låset kan också ställas in på tvåanvändaröppning, detta innebär att två användare måste knappa in sina koder för att öppna låset.

*Viktigt!* Ändring till tvåanvändaröppning medför att kod 1 och kod 2 återgår till 502550.  
Ändring till enanvändaröppning medför att kod 1 återgår till 502550 och att kod 2 raderas.  
Ändring av kod görs sedan enligt avsnitt 5.

1. Ladda låset genom att vrida ratten hastigt fram och tillbaka tills låset signalerar.
2. Tryck # och sedan **2**.
3. Tryck något av nedanstående:
  - Enanvändaröppning till tvåanvändaröppning: Tryck kod 1.
  - Tvåanvändaröppning till enanvändaröppning: Tryck kod 1 och kod 2.

## Att nollställa låset

Vid nollställning återgår låset till fabriksinställning med öppningskod 502550.

*Viktigt!* Nollställningskoden måste först ha lagts in enligt avsnitt 3.

1. Ladda låset genom att vrida ratten hastigt fram och tillbaka tills låset signalerar.
2. Tryck # och sedan **0**.
3. Tryck nollställningskoden.