



## BRUKSANVISNING INBROTTSFÖRDRÖJANDE SKÅP MODELL EH01 COMPACT



### Viktig information

- Förvara koder på säkert ställe. Använd aldrig persondata som födelsedag, telefonnummer eller liknande.
- Förvara nödöppningsnyckeln på säkert ställe, **dock inte i skåpet!**
- Ta ur batterierna om skåpet inte ska användas under längre tid.
- **ALL** programmering görs med öppen dörr.

### Att öppna skåpet med nyckel

Öppna locket till höger om vredet, märkt med en nyckel. Sätt i nyckeln i nyckelhålet och vrid nyckeln moturs. Vrid sedan vredet medurs och öppna dörren.

### Att installera batterier

Öppna skåpet. Sätt i 4 st alkaliska LR6/AA/1.5 V batterier i batterifacket på dörrens insida.

Prova att öppna låset enligt avsnittet "att öppna skåpet med kod" nedan. **Observera att medföljande batterier endast är demobatterier.**

### Att öppna skåpet med kod

1. Knappa in koden (fabriksinställd kod: 159).
2. Tryck C eller E. Låset svarar med grönt ljus vid rätt kod.
3. Vrid vredet medurs och öppna dörren.

Obs! Tre felaktiga koder medför att låset blockeras i 20 sekunder. Under blockeringstiden piper låset.

### Att låsa skåpet

1. Stäng dörren helt. Se till att inget hamnar i kläm.
2. Vrid vredet moturs till stopp.

### Att ändra kod

1. Öppna skåpet.
2. Ta bort batteriluckan för att hitta återställningsknappen. Knappen är RÖD och sitter nedanför batterierna.
3. Tryck på den röda knappen och den gula lampan lyser.
4. Knappa in en ny kod (3-8 siffror).
5. Tryck C eller E. Låset svarar med två pipsignaler och det gula ljuset släcks.

### Att ändra / lägga in masterkod

1. Öppna skåpet.
2. Tryck 0 0.
3. Tryck på den röda återställningsknappen. Låset svarar med gult ljus och pip.
4. Knappa in en ny kod (3-8 siffror).
5. Tryck C eller E. Låset svarar med pip och det gula ljuset släcks.

### Att byta batterier

När batterierna börjar att ta slut varnar låset med rött och grönt ljus. Öppna då skåpet och sätt i 4 st nya alkaliska LR6/AA/1,5 V batterier i batterifacket på dörrens insida. Se till att använda batterier tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Obs! Om batterierna inte byts ut omgående efter låsets varning eller att låset blir strömlöst, återgår koden till fabriksinställning 159.

### Montering av skåp

Medskickade skruv och plugg är ej avsedda för montering under europeiska förhållanden. Använd rätt fastsättningsmetod till respektive underlag, vid osäkerhet kontakta din fackhandlare.