

## SNABBINSTRUKTION KABA-MAS HÖGSÄKERHETSLÅS MODELL 252/552

### Att öppna och stänga låset

1. Ladda låset genom att vrida kodlåsratten hastigt fram och tillbaka tills låset signalerar.
  2. Vrid kodlåsratten så att rattens läpp täcker det röda området och tryck giltig kod. Fabriksinställd öppningskod är XX502550, där XX är vilka två siffror som helst förutom 00. Låset signalerar med en grön blinkning.
  3. Vrid kodlåsratten medurs till stopp (ca. ett kvarts varv). Låset är nu öppet.
  4. Vrid handtaget till öppet läge och öppna dörren.
  5. För att stänga, vrid handtaget till stängt läge och vrid kodlåsratten moturs tills det röda området är täckt. Kontrollera att dörren är låst genom att vrida ratten medurs ett varv och känna på handtaget.
- Nedan följer exempel på installationsprogrammering för masterkod och två öppningskoder (En på användarplats 01 och en på användarplats 02).  
X indikerar egen vald siffra. För mer detaljerad information, se ordinarie bruksanvisning.  
För utförligare instruktioner se den detaljerade bruksanvisningen.

#### Varning!

En nollställningskod (supermasterkod) kan läggas in för att kunna nollställa låset med. Om en nollställningskod önskas måste den läggas in före annan programmering utförs, annars förloras möjligheten permanent (se detaljerad bruksanvisning ).

### 1. Inställning av masterkod (programmeringskod)

Masterkoden behövs för att kunna göra ändringar i låsets programmering och kan ej öppna låset.

Steg	Beskrivning	Knapptryck
1	#	#
2	1	1
3	<fabriksinställd masterkod>	00120943
4	<ny masterkod>	00XXXXXX
5	<repetera ny masterkod>	00XXXXXX

### 2. Att lägga in öppningsanvändare 01 och 02

Med hjälp av masterkoden bestämmer man på vilka användarplatser man vill kunna lägga in öppningskoder.

Steg	Beskrivning	Knapptryck
1	#	#
2	3	1
3	<masterkod>	00XXXXXX
4	<ny öppningsanvändare>	01
5	<repetera öppningsanvändare >	01
6	Upprepa steg 4 och 5 om flera öppningsanvändare önskas	02 02
7	00	00

### 3. Ändring av öppningskod – Öppningsanvändare 01

När man talat om för låset för vilka användarplatser man vill lägga in öppningskoder på måste man ställa in respektive öppningskod. Observera att det två första siffrorna (användaren) i öppningskoden ej kan ändras.

Steg	Beskrivning	Knaptryck
1	#	#
2	1	1
3	<fabriksinställd öppningskod>	01502550
4	<ny öppningskod>	01XXXXXX
5	<repetera ny öppningskod>	01XXXXXX

### 4. Ändring av öppningskod- Öppningsanvändare 02

Steg	Beskrivning	Knaptryck
1	#	#
2	1	1
3	<fabriksinställd öppningskod>	02502550
4	<ny öppningskod>	02XXXXXX
5	<repetera ny öppningskod>	02XXXXXX