

BRUKSANVISNING MEKANISKT KOMBINATIONSLÅS MODELL MK

Öppning

1. Ställ in kombinationen på kodhjulen. Förinställd kombination är 3-3-3-3.
2. Vrid låset medurs till stopp.

Stängning

1. Vrid låset moturs till stopp.
2. Vrid bort kombinationen. Nu kan låset snurras runt fritt utan att öppnas.

Att ändra kombinationen

1. Ställ in nuvarande kombination.
2. Håll knappen på låsets vänstersida intryckt.
3. Ställ in önskad kombination.
4. Släpp knappen på vänster sida av låset.

Avläsning av kombination

- Om kombinationen inte är tillgänglig (t.ex. bortglömd) kan man utläsa inställd kombination genom att sätta i medföljande nyckel i låsets nyckelhål och vrida moturs. Kodhjulen ställer då in sig automatiskt till befintlig kombination och låset kan öppnas.

Omställning för höger/vänster dörr

- Låset är förinställt så att det öppnas genom att det vrids medurs efter det att kombinationen ställts in. Detta är naturligt för en dörr med gångjärnen på höger sida. Om dörren har gångjärnen på vänster sida är det mer naturligt att öppna låset genom att det vrids moturs. För att ändra till denna funktion skall spärren på låsets baksida skjutas till sitt andra ytterläge.